



Snackgeräte Elektrokoher

Artikel-Nr. 249002 (BUKKTX)

Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

13 [Ersatzteilliste](#)

Artikel Nr.	Used	Bezeichnung
400400	X	Sicherheitsthermostat 135°C mit Stopfbuchse
400401	X	Thermostat 35-130°C 1-polig
400402	X	Rosette
400403	X	Ablaufhahn 3/4"
801133	X	Knebel 0 - 6° C
500307	X	Füße
501314	X	Knebel für Hauptschalter (Stufenschalter O-III-II-I)
400407	3	Relais "K1-K3"
400408	3	Anschluss-Sockel für Relais passend zu Artikel 400407
800208	X	Anzeigelampe " Grün " 250 Volt "H1"
800209	X	Anzeigelampe " ORANGE " 250 Volt "H2"
800210	X	Montageklemmring für Anzeigelampe (800208/800209)
801134	X	Hauptschalter (4 Stufen)