

ЭП-4ЖШ-Э.1944.000РС  
Плита электрическая

Конфорка электрическая КЭТ-0,12  
000001002193

Втулка проходная ЭП-2-44 С  
120000044597

Корпус конфорки КЭТ-0,12.00.01  
120000008027

ТЭН-155-9-8,5/1,40 Т230  
120000044650

ТЭН-182-9-8,5/1,60 Т230  
120000044649

Столешница  
000001002177

Обшивка задняя  
000001001408

Экран-отражатель  
000001002203

Каркас верхний  
000001002380

Стенка боковая верхняя  
000001001407

Кронштейн  
000001002381

Столешница боковая  
000001002211

Обшивка задняя  
000001004392

Контрпята правая МИКСАН код 949-1  
120000022706

Контактор NC1-2510 25А 230В/АС3 1НО 50Гц (СНІТ) 223550  
120000061053

Терморегулятор 320\*С 55.13569.070(термоограничитель)  
120000006819

Терморегулятор 50 \*- 270 \*С 55.13059.220  
120000006818

Контрпята левая МИКСАН код 949-2  
120000022707

Обшивка боковая  
000001002280

Блок КБ-63 (6) клем.  
000000006662

Крышка ЭП4-4-07.01.005  
100000002002

Ввод кабельный герметичный КГВ-21  
120000000729

Столешница боковая 000001002384  
Кронштейн 000001002383  
Переключатель 7LA 8405021 "Gottak"  
120000060495

Панель  
000001004632  
Лампа сигнальная желтая  
120000006276

Заглушка декор. под отв. D 14  
120000044682  
Наклейки  
120000001381

Ручка 000001002906  
Пружина 720000049541

Обшивка боковая  
000001002278  
Столешница передняя  
000001002178

Ручка 000001002950  
Пружина 720000049541

Поддон  
000001004370

Решетка направляющая  
000001002227

Противень (эмалир.)  
600000075903

Под  
000001003848

Дверка духовки  
000001002438

Кронштейн ручки  
120000002043

Ручка  
000000002218

Швеллер декоративный  
000001002179

Петля МИКСАН код 902  
120000046000

ТЭН ВЗ-181/190-7,5-6,5/2,4. 4Т220  
120000060301

Наклейки  
120000016109

Панель  
000001002281

Лампа сигнальная желтая  
120000006276

Лампа сигнальная белая  
000000006277