

ЭСК-90-70.5862.000 РС  
Сковорода электр.  
ЭСК-90-0,47-70 вся нерж. (с  
цельнотянутой чашей)

Воздуховод  
600001005277

Крышка ЭСК-90-70.5862.002 РС  
600001006703

Столешница  
600001006699

Сковорода ЭСК-90-70.5862.001 РС  
600001006685

Стенка задняя  
000001004960

Стенка боковая  
600001009791

Обшивка задняя  
000001004445

Панель управления  
600001006702

Стенка боковая  
600001009789

Панель передняя ЭСК-90-70.5862.003 РС  
000001002725

Микропереключатель МП-2102  
120000006514

Штурвал  
120000025233

Контактор NC1-2510 25A  
230В/АСЗ 1 НО 50Гц  
120000061053

Винт установочный М6х10  
120000007906

Блок КБ-63 (5) клем.  
120000006661


Нога опорная  
120000025954

Нога опорная (с болтом заземления)  
600001009794


Ручка штурвала  
000001008419

Швеллер декоративный  
000001002179

ЭСК-90-70.5862.001 РС  
Сковорода электр.  
ЭСК-90-0,47-70 вся нерж. (с  
цельнотянутой чашей)



ЭСК-90-70.5862.002 РС  
Сковорода электр.  
ЭСК-90-0,47-70 вся нерж. (с  
цельнотянутой чашей)



ЭСК-90-70.5862.003 РС  
Сковорода электр.  
ЭСК-90-0,47-70 вся нерж. (с  
цельнотянутой чашей)

Терморегулятор 320°С 55.13569.070 (ограничитель)  
120000006819

Наклейка  
120000016031

Терморегулятор 50° - 270°С 55.13059.220  
120000006818

Наклейка  
120000016109

Ручка  
000001002950

Заглушка декор.  
120000075326

Панель передняя  
000001002739

Лампа сигнальная желтая  
120000006276

Лампа сигнальная белая  
120000006277

ЭСК-90-70.5862.004 РС  
Сковорода электр.  
ЭСК-90-0,47-70 вся нерж. (с  
цельнотянутой чашей)

Примечание: Замену гайки (1200000074.74) производить комплектно с валом (120000007587).

