

## FC 110 E

Rep	Code	Qty	Pièce	Spare part
1	91049	1	Toit	Top cover
2	91034	1	Cache turbine	Ventilation cover
3	91002D	1	Flasque droite	Right rear
4	A18022	2	Lampe avec support	Lamp with holder
5	H03006	1	Joint	Seal
6	91035SE	1	Cuve complète	Container assembly
7	A07036	1	Microswitch	Microswitch
8	B09005	2	Charnière de porte	Door hinge
9	91061DSE	1	Echelle complète droite	Right scale assembly
	91061GSE	1	Echelle complète gauche	Left scale assembly
10	A08009	1	Voyant vert	Green pilot light
11	A07015	1	Bouton poussoir	Pushing knob
12	A07014	1	Bouton interrupteur	Switch knob
13	H01022	1	Glace intérieur	Inside glass
14	H01021	1	Glace extérieur	Outside glass
15	A15013	1	Poignée	Handle
16	A14078	2	Bouton	Knob
17	A02028	1	Minuterie	Timer
18	A08003	1	Voyant orange	Orange pilot light
19	A06042	1	Thermostat	Thermostat
20	A13006	4	Pied	Foot
21	91008	1	Fond socle	Bottom cover
22	B04039/1	1	Tube vapeur	Stream tube
23	B09007	2	Support charnière	Hinge support
25	91002G	1	Flasque gauche	Left rear
26	A06048	1	Thermostat vapeur	Stream thermostat
27	A05008	1	Contacteur	Contacteur
28	A16014	1	Bornier 6 plots	6 holes domino
29	B10006	1	Electrovanne	Electrogate
30	H03020	1	Tuyau	Pipe
31	D02151	1	Résistance	Heating element
32	A03010	1	Moteur	Motor
	A03012	1	Turbine	Turbine
33	91038	1	Fond arrière	Back cover
34	A03018	1	Ventilateur hélicoïde	Cooling fan
35	A03024	1	Carte électronique	Electronic board
36	A18023	1	Carte/Minuterie	Timer/Card

# FC 110 E



