


## Frullatore frappè mod.FR1G-2G & FR1P-2P

### Milkshaker mod.FR1G-2G & FR1P-2P



## FRULLATORE FRAPPE' MOD.FR1G-2G & FR1P-2P MILKSHAKER MOD.FR1G-2G & FR1P-2P

Rif No	Codice Code		Caratteristiche Characteristics	Descrizione Description	
1	CO1670			Copertura Covering	
2	CO1658			Distanziale Spacer	
3	CO1668			Supporto Support	
4	CO1667			Distanziale Spacer	
5	CO1665		230V/1Ph/50-60Hz	Motore Motor	
6	CO1664		01/01/03 f.p.(*)	Ventola Fan	
7	CO1663		01/01/03 f.p.(*)	Boccola Bush	
8	CO1662		01/01/03 f.p.(*)	Inserto Insert	
9	CO1666	☺		Microinterruttore Microswitch	
10	CO1661	☺		Interruttore Switch	
11	CO1660			Carcassa Housing	
12	CO1659			Coperchio Cover	
13	CO1491			Base Base	
14	CO1496			Supporto Support	
15	CO1495			Supporto Support	
16	CO1493			Tubo Tube	
17	CO1494		1Ph+N+Gnd	Cavo elettrico Electric cable	
18	CO1076		(FR1G-2G) Stainless steel	Contentitore Tank	
18	CO1492	☺	(FR1P-2P) Plastic	Contentitore Tank	
19	CO1460			Piedino Foot	
20	CO1490			Base Base	
21	CO1934		01/01/03 f.p.(*) Assembly - Stainless steel	Mescolatore Mixer	
22	CO2816	☺	Assembly - Plastic	Mescolatore Mixer	

(\*): fuori produzione / out of production

☺ : ricambio consigliato / spare part suggested