




ЭСК-80-0,27-40-4.000 РС
Сковорода электр.
ЭСК-80-0,27-40-4 вся нерж. (с
чугунной чашей)
ЭСК-804.00.00.000 СБ




Крышка
ЭСК-80-0,27-40-4.001 РС
60000006379





Сковорода
ЭСК-80-0,27-40-4.002 РС
60000004566




Механизм подъема
ЭСК-80-0,27-40-4.000-01 РС



Воздуховод
ЭСК-80.00.00.030
21001005382



Панель лицевая
ЭСК-804.00.00.002
60000005958



Панель передняя
ЭСК-80-0,27-40-4.003 РС
21001008420


Выключатель концевой TZ-8112
12000061119

Контактор
НС1-2510 25А 230В/АС3 1 Н0 50Гц
12000061053


Ножка (3 шт.)
КПЭМ-100.14.07.000СБ
10000011409

Ножка
ЭСК90-70.10.03.000СБ
21001009794


ЭСК-80-0,27-40-4.000-01 РС
 Сковорода электр.
 ЭСК-80-0,27-40-4 вся нерж. (с
 чугунной чашей)
 ЭСК-804.00.00.000 СБ



ЭСК-80-0,27-40-4.001 РС
Крышка
ЭСК-804.03.00.000 СБ





ЭСК-80-0,27-40-4.002 РС
Сковорода
ЭСК-804.01.00.000СБ




Чаша сковороды
ЭСК-80.01.01.000-02
21001004791


ТЭН-170С10/3,0Т230 (3 шт.)
1G1K1W335001
12000060073




Пластина
ЭСК-804.01.05.001
60000004941



Кожух
ЭСК-804.01.00.003
60000004743



ЭСК-80-0,27-40-4.003 РС
Панель передняя
ЭСК-80.14.00.000СБ



Терморегулятор 50*-270*С
55.13059.220
21000001056

Наклейка "0-270" (пластик)
АКО-40Н.00.00.003-01
12000072199

Лампа сигнальная желтая
12000006276

Ручка луна со вставкой
ЭПК-27Н.00.00.003-02СБ
12001002963

Лампа сигнальная белая
12000006277

Терморегулятор 320*С (ограничитель)
55.13569.070
21000001053