

FC 110 EG

Rep	Code	Qty	Pièce	Spare part
1	9D49	1	Toit	Top cover
2	9D34	1	Cache turbine	Ventilation cover
3	9102D	1	Flasque droite	Right rear
4	A18022	2	Lampe avec support	Lamp with holder
5	H03006	1	Joint	Seal
6	91051SE	1	Cuve complète	Container assembly
7	A07036	1	Microswitch	Microswitch
8	B09005	2	Charnière de porte	Door hinge
9	91061DSE	1	Echelle complète droite	Right scale assembly
	91061GSE	1	Echelle compléte gauche	Left scale assembly
10	A08009	1	Voyant vert	Green pilot light
11	A07016	1	Bouton poussoir	Pushing knob
12	A07014	1	Bouton interrupteur	Switch knob
13	A01014	1	Commutateur	Commutator
14	H01022	1	Glace intérieur	Inside glass
15	H01021	1	Glace extérieur	Outside glass
16	A16013	1	Poignée	Handle
17	A14078	3	Bouton	Knob
18	A02028	1	Minuterie	Timer
19	A08003	1	Voyant orange	Orange pilot light
20	A08003	1	Voyant orange	Orange pilot light
21	A06042	1	Thermostat	Thermostat
22	A18006	4	Pied	Foot
23	9D08	1	Fond socle	Bottom cover
24	B04039/1	1	Tube vapeur	Stream tube
25	B09007	2	Support charnière	Hinge support
27	9102G	1	Flasque gauche	Left rear
28	A08048	1	Thermostat vapeur	Stream thermostat
29	D04025	4	Résistance+tube quartz	Quartz tube+heating element
30	A05008	2	Contacteur	Contacting
31	A16014	1	Bornier 6 plots	6 holes domino
32	B10006	1	Electrovanne	Electogate
33	H03020	1	Tuyau	Pipe
34	D02151	1	Résistance	Heating element
35	A03010	1	Moteur	Motor
35	A03012	1	Turbine	Turbine
36	9D38	1	Fond arrière	Back cover
37	A03018	1	Ventilateur hélicoïde	Cooling fan
38	A03024	1	Carte électronique	Electronic board
39	A18023	1	Carte / Minuterie	Timer Card

G03001