

Liste pièces détachées RG 5
Spare parts lists RG 5

Rep	Code	Qty	Désignation	Spare part
1	A09003	2	Steatite	Steatite
2	B06029	10	Bague téflon	Teflon ring
3	A10002	1	Serre cable	Cord closer
4	C03013	1	Cordon avec prise	Cord with plug
5	B07006	1	Chaine	Chain
6	B01005	5	Tube + pignon	Gear wheel
7	D02037	5	Résistance blindée	Heating element
8	A03038	1	Moteur	Motor
9	A13003	4	Pied	Foot
10	A07025	1	Interrupteur	Switch
11	A04006	1	Regulateur	Regulator
12	A14078	1	Bouton	Knob
13	A08008	1	Voyant rouge	Red pilot light
14	27008SE	1	Plat	Tray

