




TOSTADOR DE PAN – GRILL PAIN – TOASTER
Mod. 4311-4312



N°	CODIGO	DESCRIPCION
1	619900	PATA
2	639900	CARATULA MANDOS POLICARBONATO (Mod. 4311)
3	640000	CARATULA MANDOS POLICARBONATO (Mod. 4312)
4	201400	PILOTO INDICADOR
5	222400	TEMPORIZADOR (0 a 15 min.)
6	318500	MANDO TEMPORIZADOR
7	333800	CONMUTADOR (Mod. 4312)
8	430609	GUIA REJILLA
9	430608	BANDEJA
10	333200	REJILLA
11	333300	PROTECCION RESISTENCIAS
12	217400	RESISTENCIAS DE CUARZO
13	217410	ASLANTE RESISTENCIAS