




Snackgeräte Bratplatte

Artikel-Nr. 243015 (BGAX40C)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

13 [Ersatzteilliste](#)

Ersatzteile		
Artikel Nr.	Used	Bezeichnung
300100	X	Sicherheitsthermostat 360°C (55325274010)
500300	X	Thermostat bis 250°C
502004		Heizung 430 mm Länge, 230V 1150 W 3 X
500308		Anschlusskabel 230 Volt, 1500 mm Länge 2,5mm² Gummikabel
500309		Anschlusskabel 400 Volt, 1500 mm Länge 2,5mm² Gummikabel
TAS		TAS Teflon Ablaufstopfen
WS		Spachtel
RSE		Schwamm
801132		Knebel 0-300°C
500307	X	Gerätefuß
800201		Anzeigelampe " GRÜN " 230 Volt
800202		Anzeigelampe " ORANGE " 230 Volt