



Heißluftöfen & Snackgeräte Elektro-Fritteuse

Artikel-Nr. 244023 (BFSNK1S)

Explosionszeichnung / Ersatzteile

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer mit angeben!

14 Ersatzteilliste

Anzahl / Pieces			Artikelnummer Item number	Beschreibung	Description
244022	244023	244024			
1	1	1	800201	Lampe Grün 250 V	Indicator light Green
1	1	2	800206	Lampe Orange 250 V	Indicator light Orange
1	1	2	-	Knebel 0-185°C Max	Knob 0-185°C Max
1	1	1	-	Knebel Hauptschalter	Knob Main Switch
1	1	2	400339	Sieb über Heizung	Sieve
1	1	2	400402	Rosette am Ablaufhahn	-
1	1	2	400403	Ablaufhahn 3/4"	Drain valve 3/4"
1	1	2	BFKSNK	Nudelkorb 102x140x160	Pasta basket 102x140x160
4	4	4	500307	Fuß	Feet
-	3	6	400330	Heizung 2,0 kW	Heating element
3	-	-	400329	Heizung 1,07 kW	Heating element
1	1	2	800232	Kombi-Thermostat 185°/230°C	Combi thermostat 185°/230°C
-	1	1	800409	Hauptschalter 4-polig	Main switch
1	-	-	800405	Hauptschalter 2-polig	Main switch
-	1	2	800297	Relais	Relais
1	1	2	200353	Endschalter	switch

