





Snackgeräte Wurstbräter

Artikel-Nr. 263010 (46100), 263011 (46211),
263012 (26100), 263013 (26225)

Ersatzteile

Ersatzteile für Grill - Bräter - Linie



Technische Änderungen vorbehalten.

Ersatzteil 2010 für Grill / Bräter 5 PZ, 10 PZ und 14 PZ

Teil-Nr.	Bezeichnung	Geräteart Bräter / Grill
25 000 – 4.1	Grillrost einfach	5 PZ
26 000 – 4	Grillrost einfach	10 PZ / 14 PZ
25 160 – 4	Profi-Grillrost mit 2 Grillhöhen	5 PZ
26 160 – 4	Profi-Grillrost mit 2 Grillhöhen	10 PZ / 14 PZ
G 1300	Piezozünder mit Mutter	5 PZ / 10 PZ / 14 PZ
G 1301	Thermoelement mit 2 Muttern	5 PZ / 10 PZ / 14 PZ
G 1302	Eingashahn Bohrung 0,70 / 1,03	5 PZ / 10 PZ / 14 PZ
	Komplett mit Befestigungslasche und Schraube	
G 1304	Knebel	5 PZ / 10 PZ / 14 PZ
G 2010	Schlauch 1,5 m für Grill	5 PZ / 10 PZ / 14 PZ
G 2011	Regler 1,5 kg, 50 mbar für Grill	5 PZ / 10 PZ / 14 PZ
G 2017	Schlauchbruchsicherung für Grill 50 mbar	5 PZ / 10 PZ / 14 PZ
G 1305	Zündkerze	5 PZ / 10 PZ / 14 PZ
25 000 – 5	Zuleitung komplett	5 PZ
26 000 – 5	Zuleitung komplett	10 PZ
46 000 – 5	Zuleitung komplett	14 PZ
25 000 – 3.1	Brenner für 5 PZ und 10 PZ	5 PZ / 10 PZ
46 000 – 3.1	Brenner links für 3-flammig	14 PZ
46 000 – 3.2	Brenner mitte für 3-flammig	14 PZ
46 000 – 3.3	Brenner rechts für 3-flammig	14 PZ
	Brenner komplett montiert mit Zündkerze und Thermoelement	
25 000-2	Brennerabdeckung 1-flammig	5 PZ
26 000-2	Brennerabdeckung 2-flammig (nur Grill)	10 PZ
26 115-6	Brennerabdeckung lang 2-flammig (Kombigerät)	10PZ
46 000-2	Brennerabdeckung 3-flammig	14PZ
G 0015.1	Fettschale für Grill 1-flammig	5 PZ
G 0034.4	Fettschale für Grill 2-flammig	10 PZ
G 0135	Fettschale für Grill 3-flammig	14 PZ