



Rif./Ref.	Codice/Code	Sigla /Features	Descrizione/Description	
+	1	CO6595	Tappo	
	2	CO6596	Coperchio	
	3	CO7077	sx	Dado
	4	3120070	ø5	Rosetta
	5	CO7078		Lama
	6	CO7079		Frusta
	7	CO7080	Lame	Base
	8	CO7081		Guarnizione
	9	CO7082		Trascinamento
+	10	CO7083	Lexan	Bicchiere
+	10	CO7084	Inox	Bicchiere
	11	CO7085		Tappo
	12	CO7086		Magnete
	13	CO7087		Asta
	14	CO7088		Asta
	15	CO7089		Supporto
	16	CO7090		Guarnizione
	17	CO7091		Ghiera
	18	CO7092		Inserto
	19	CO7093		Supporto
	20	CO7094		Rosetta
	21	CO7095	FR150	Involucro
	21	CO7096	FR2150	Involucro
+	22	CO7026		Pulsante
	23	CO7097		Supporto
+	24	CO7098		Microinterruttore
	25	CO7099		Motore
	26	CO6481	FR150	Fondo
	26	CO7101	FR2150	Fondo
	27	CO7063		Piedino
	28	CO6482	FR150	Coperchio